



Fitting Instructions

TOWBAR PFC5B
For FIAT DUCATO, PEUGEOT BOXER &
CITROEN RELAY VANS
2006-

MATERIALS

A	1	Main Cross Bar
B	4	M10 x 35 mm x 1.25 mm Bolts, lock washers and 4 flat washers (25 mm OD)
C	2	M10 x 35 mm x 1.25 mm Bolts, Nyloc Nuts and 4 flat washers (25 mm OD)
D	1	Left Hand Chassis Side arm
E	1	Right Hand Chassis Side arm
F	1	Left Hand Support Arm
G	1	Right Hand Support Arm
H	2	Towing Eye Spacer Brackets
J	2	Chassis Sliders +2 Nut Retainers and M12 x 1.75mm Square Nuts
K	2	M12 x 140 mm x 1.75 Bolts, Nyloc Nuts, and 4 Large Flat Washers (30 mm OD)
L	6	M12 x 55 mm x 1.75 Bolts, Nyloc Nuts, and 12 Flat Washers (25 mm OD)
M	1	M12 x 45 mm x 1.75 Bolts, Lock Washer and 1 Flat Washer (25 mm OD)
N	1	M12 x 65 mm x 1.75 Bolt, Lock Washer and 1 Flat Washer (25 mm OD)
P	2	M6 x 1.00 Nut, and 2 Flat Washers (13 mm OD)
Q	1	10 mm Coupling Packer
CB	2	M16 x 60mm Coupling Bolts, Nuts, Lock Washers
Z	1	ZEP35 Electrical plate (not shown)

Other Vehicle Variants

R	2	19mm OD Bush, 74mm Long for Bolts (K) . To be used only on XL versions where no hole K is present.
S	4	M8 x 35mm x 1.25mm Bolts, lock washers and flat washers (25mm OD) (For older models)

FITTING

- 1.) To remove bumper, open rear doors and remove all Torx screws. If reversing sensors are present disconnect wiring loom on right hand side .
- 2.) Undo bolts and Nuts to remove rear crash beam. **Note:** On vehicles 2007 onwards, the rear mounting holes have changed to 10mm captives. Please use Bolts **(S)** for earlier vehicles. **Note:** On some vehicles the threaded outboard holes for bolts **(B)** have been blocked by the rear panel. Carefully drill through the rear panel to access fixings. See diagram for dimensions.
- 3.) Fit Left hand **(D)** and right hand **(E)** side arms using M12 bolts **(K)** to the chassis rails. For vehicles where hole at K does not exist use 19mm OD Bush, 74mm Long for Bolts **(K)**. To be used only on **XL** versions. Keep loose and rest side arm ends on the leaf spring swivel arms for easy fit later on.
- 4.) Fit the main crossbar to the rear panel using Bolts **(B)** for the top fixings. Continue the fitting by using Bolts **(C)** on both sides ensuring thread is in a rearward direction as shown.
- 5.) Rotate upwards side arms **(D)** and **(E)** and use the top bolts **(L)** to align to the underside of cross bar.
- 6.) Remove the most rearward square rubbers from underneath of chassis rails on both sides. Break apart and Insert chassis sliders **(J)** **ensuring cage nut fitted first**. Then slide back so the hole is in the centre of the Square chassis hole. (View diagram for orientation)
- 7.) Bolt Bracket **(F)** to side arm **(D)**, using bolts **(L)**. Once done screw bolt **(M)** through the single vertical hole into Slider **(J)**. **Note:** Use thread lock.
- 8.) Use the same procedure with Bracket **(G)**, but additional bushes **(H)** must be used to miss the towing eye. Use Bolt **(N)** for extra Length. Add additional Bolts **(L)** to the side holes bolting though Side arm **(E)**.
- 9.) Once satisfied with alignment tighten Cross bar to rear panel, followed by chassis side arms **(D)** and **(E)**. **Note Bolt (K) to be Tightened to 80N/m**. Tighten remaining bolts to recommended torque settings.
- 10.) Cut bumper using diagram as a guide, refit rear plastic bumper in reverse order as removal.
- 11.) For Bumper Tags use the remaining Bumper Torx screws and add nuts **(P)** to tighten.

Note: This towbar must be used with either a Witter Towball (part number Z11) or Class A50-1 or A50-X and Z52B dimensionally Conforming to A50-1 with a 'D' and 'S' value greater than or equal to that of the towbar.

Due to the configuration of parts leave all bolts loose until final tightening Sequence.

Please refer to the vehicle specification for the trailer weight and nose limits, which **must be observed**.


Recommended torque settings: M8 - 27Nm, M10 - 53 Nm, M12 - 95 Nm, M14 - 150 Nm, M16 - 214 Nm

Grade 10.9: M12 – 139Nm, M10 – 78Nm





W0001PFC5B-FIT\$031010280000


Distance in mm
(RHS shown)



For blocked outboard holes,
mark distances accurately.
Drill small pilot hole, and then
open hole with cone cutter
to prevent damage to threads



CB
UNDERSIDE VIEW
OF BUMPER





Notice de montage

ATTELAGE PFC5B
Pour FIAT DUCATO, PEUGEOT BOXER &
Camionnettes CITROEN JUMPER
2006-

MATERIEL

A	1	Traverse principale
B	4	Boulons M10 x 35 mm x 1,25 mm, rondelles frein et 4 rondelles plates (Ø 25 mm)
C	2	Boulons M10 x 35 mm x 1,25 mm, écrous Nyloc et 4 rondelles plates (Ø 25 mm)
D	1	Bras latéral de châssis gauche
E	1	Bras latéral de châssis droit
F	1	Bras de soutien gauche
G	1	Bras de soutien droit
H	2	Supports d'écartement d'anneau de remorquage
J	2	Coulisses de châssis et écrous prisonnier carré M12 x 1.75mm
K	2	Boulons M12 x 140 mm x 1,75, écrous Nyloc et 4 grandes rondelles plates (Ø 30 mm)
L	6	M12 x 55 x 1,75, écrous Nyloc, 12 rondelles plates (Ø 25 mm)
M	1	Boulons M12 x 1,75 x 45 mm, rondelle frein et 1 rondelle plate (Ø 25 mm)
N	1	Boulons M12 x 1,75 x 65 mm, rondelle frein et 1 rondelle plate (Ø 25 mm)
P	2	Ecrou M6 x 1,00, et 2 rondelles plates (Ø 13 mm)
Q	1	Entretoise 10 mm
CB	2	Boulons d'accouplement M16 x 60mm, écrous, rondelles frein
Z	1	Plaque électrique ZEP35

VEHICULES VARIANTS

R	2	Entretoises Ø 19mm, 74mm de long pour les boulons (K). Utilisées uniquement sur les versions XL où aucun trou K n'est présent.
S	4	Boulons M8 x 35mm x 1,25mm, rondelles frein et rondelles plates (Ø 25mm) (pour les anciens modèles)

MONTAGE

1. Pour enlever le pare-chocs, ouvrez les portes arrière et enlever toutes les vis Torx. S'il y a des détecteurs de marche arrière, débrancher le câblage sur le côté droit.
2. Dévisser les boulons et les écrous pour enlever la poutre de choc arrière. **Remarque** : Sur les véhicules de 2007 et ultérieurs, les trous de montage arrière ont été remplacés par des boulons intégrés de 10 mm. Utiliser les boulons (S) pour les véhicules plus anciens. **Remarque** : Sur certains véhicules les trous extérieurs filetés pour les boulons (B) sont situés derrière le panneau arrière. Percer soigneusement le panneau arrière pour accéder aux fixations. Voir le schéma pour les dimensions.
3. Installer les bras latéraux gauche (D) et droit (E) en utilisant des boulons M12 (K) aux rails du châssis. Entretoises Ø 19mm, 74mm de long pour les boulons (K). Utilisées uniquement sur les versions XL où aucun trou K n'est présent. Laisser desserrer et faire reposer les extrémités du bras latéral sur les bras pivotants du ressort à lame pour une installation ultérieure plus aisée.
4. Installer la traverse principale au panneau arrière en utilisant des boulons (B) pour les fixations du haut. Continuer l'installation en utilisant des boulons (C) des deux côtés en s'assurant que le filetage est en position vers l'arrière, comme illustré.
5. Tourner les bras latéraux (D) et (E) vers le haut et utiliser les boulons du dessus (L) pour aligner au dessous de traverse.
6. Enlever les caoutchoucs carrés les plus à l'arrière du dessous des rails de châssis des deux côtés. Insérer les écrous prisonnier sur les platines (J) après les avoir séparés et insérer les dans le châssis. Faire alors glisser en arrière de manière à ce que le trou soit au centre du trou carré de châssis. S'assurer que les filetages sont propres pour faciliter l'insertion.
7. Boulonner le support (F) au bras latéral (D), en utilisant les boulons (L). Une fois terminé, visser le boulon (M) par le trou vertical dans la coulisse (J). **Remarque** : Utiliser du frein-filet.
8. Suivre la même procédure avec le support (G), mais les entretoises supplémentaires (H) doivent être utilisées pour dégager l'anneau de remorquage. Utiliser le boulon (N) pour augmenter la longueur. Ajouter des boulons supplémentaires (L) aux trous latéraux, en boulonnant au travers du bras latéral (E).
9. Une fois satisfait de l'alignement, resserrer la traverse au panneau arrière, suivie par les bras latéraux de châssis (D) et (E). **Noter que le boulon (K) doit être serré à 80N/m**. Resserrer les boulons restants aux couples recommandés.
10. Couper le pare-chocs en vous guidant du schéma, remettre en place le pare-chocs en plastique dans le sens inverse de la dépose.
11. Pour les languettes de pare-chocs utilisez les vis Torx restantes et ajoutez des écrous (P) pour resserrer.

Remarque : Cet attelage doit être utilisé avec une boule de remorquage Witter (référence produit Z11) ou une boule de remorquage Classe A50-1 ou A50-X et Z52B se conformant dimensionnellement à A50-1 avec une valeur 'D' et 'S' supérieure ou égale à celle de l'attelage.

En raison de la configuration des pièces, laissez tous les boulons desserrés jusqu' au serrage final.

Il est conseillé d'utiliser du frein-filet sur les filetages de boulon quand un écrou intégré est utilisé.


Veillez vous reporter aux données techniques du véhicule pour les limites de masse et du poids tractable admis sur la boule, **lesquelles sont à observer.**

Couples de serrage recommandés : M8 - 27Nm, M10 - 53 Nm, M12 - 95 Nm, M14 - 150 Nm, M16 - 214 Nm

Grade 10,9: M12 – 139Nm, M10 – 78Nm



W0001PFC5B-FIT\$020802130000





Montageanleitung

ANHÄNGERKUPPLUNG Für :
FIAT DUCATO, PEUGEOT BOXER &
CITROEN RELAY VANS
2006-

PFC5B

MATERIALIEN

A	1	Hauptquerträger
B	4	Schrauben M10 x 35 mm x 1,25 mm, Sicherungsscheiben und 4 Unterlegscheiben (AD 25 mm)
C	2	Schrauben M10 x 35 mm x 1.25 mm, Stopfmuttern und 4 Unterlegscheiben (AD 25 mm)
D	1	Linker Seitenarm
E	1	Rechter Seitenarm
F	1	Linker Stützarm
G	1	Rechter Stützarm
H	2	Distanzklammer der Zuglasche
J	2	Fahrwerkschieber +2 Mutternsicherungen und Vierkantmuttern M12 x 1,75 mm
K	2	Schrauben M12 x 140 mm x 1,75, Stopfmuttern und 4 große Unterlegscheiben (AD 30 mm)
L	6	Schrauben M12 x 55 mm x 1,75, Stopfmuttern und 12 Unterlegscheiben (AD 25 mm)
M	1	Schrauben M12 x 45 mm x 1,75, Sicherungsscheiben und 1 Unterlegscheibe (AD 25 mm)
N	1	Schraube M12 x 65 mm x 1,75, Sicherungsscheibe und 1 Unterlegscheibe (AD 25 mm)
P	2	Mutter M6 x 1,00 und 2 Unterlegscheiben (AD 13 mm)
Q	1	Kupplungspacker 10 mm
CB	2	Kupplungsschrauben M16 x 60 mm, Muttern, Sicherungsscheiben
Z	1	Steckdosenhalter
Weitere Fahrzeugvarianten		
R	2	Buchse AD 19 mm, 74 mm lang für Schrauben(K). Nur bei XL -Versionen verwenden, bei welchen keine Bohrung K vorhanden ist.
S	4	Schrauben M8 x 35 mm x 1,25 mm, Sicherungsscheiben und Unterlegscheiben (AD 25 mm) (Für ältere Modelle)

MONTAGE


- Um den Stoßfänger zu entfernen, die hinteren Türen öffnen und alle Torxschrauben entfernen. Sind Rückfahrsensoren vorhanden, den Kabelbaum auf der rechten Seite trennen.
- Schrauben und Muttern abschrauben, um die hintere Stoßschutzstange zu entfernen.
Hinweis: Bei Fahrzeugen ab 2007 wurden die Montagebohrungen auf 10 mm geändert. Bitte Schrauben (S) für vorherige Fahrzeuge verwenden. **Hinweis:** Bei einigen Fahrzeugen wurden die äußeren Gewindebohrungen für Schrauben (B) durch die hintere Abdeckung blockiert. Für Zugang zu den Halterungen vorsichtig durch die hintere Abdeckung bohren. Die Abmessungen sind dem Diagramm zu entnehmen.
- Linke (D) und rechte (E) Seitenarme mit den Schrauben M12 (K) an den Fahrwerkschienen anbringen.
Bei Fahrzeugen, bei welchen keine Bohrung bei K vorhanden ist, eine Buchse mit einem AD von 19 mm und 74 mm Länge für Schrauben (K) verwenden. Nur bei **XL**-Versionen verwenden. Die Enden der Seitenarme lösen und auf den Blattfederschwenkarmen ablegen, um sie später einfach anzubringen.
- Den Hauptquerträger mit den Schrauben (B) für die oberen Halterungen an der hinteren Abdeckung anbringen. Die Montage fortsetzen, indem Schrauben (C) auf beiden Seiten verwendet werden. Dabei sicherstellen, dass das Gewinde, wie dargestellt, nach hinten zeigt.
- Seitenarme (D) und (E) nach oben drehen und mit den oberen Schrauben (L) die Unterseite des Querträgers ausrichten.
- Die hinterste Gummidichtung auf beiden Seiten unter den Fahrwerkschienen entfernen. Die Fahrwerkschieber (J) **auseinanderbrechen und einlegen. Dabei sicherstellen, dass zuerst die Käfigmutter angebracht wird.** Dann zurückschieben, sodass sich die Bohrung in der Mitte der viereckigen Fahrwerkbohrung befindet. (Siehe Diagramm zur Orientierung)
- Halterung (F) mit den Schrauben (L) an den Seitenarm (D) schrauben. Im Anschluss die Schraube (M) durch die einzelne vertikale Bohrung in den Schieber (J) schrauben.
Hinweis: Gewindegewinde verwenden.
- Bei der Halterung (G) dasselbe Verfahren anwenden, jedoch müssen zusätzliche Buchsen (H) verwendet werden, um die Zuglasche auszulassen. Schraube (N) verwenden, um eine zusätzliche Länge zu erreichen. Zusätzliche Schrauben (L) durch den Seitenarm (E) an den seitlichen Bohrungen anbringen.
- Nach der Ausrichtung den Querträger an der hinteren Abdeckung und im Anschluss die Fahrwerkarm (D) und (E) anbringen.
Hinweis: Schraube (K) muss auf 80N/m festgezogen werden. Verbleibende Schrauben mit den empfohlenen Drehmomenteinstellungen festziehen.
- Stoßfänger abschneiden, dabei das Diagramm zur Orientierung verwenden. Den hinteren Kunststoffstoßfänger in umgekehrter Reihenfolge zum Abbau wieder anbringen.
- Als Stoßfängermarkierungen die übrigen Torxschrauben des Stoßfängers verwenden und mit den Muttern (P) festziehen.
Hinweis: Diese Anhängerkupplung muss entweder mit einem Witter-Kugelkopf (Teilenummer Z 11) oder einem der Klasse A50-1 oder A50- X und Z52B verwendet werden, der den Abmessungen des A50-1 entspricht und dessen „D“- und „S“-Wert größer als oder gleich dem der Anhängerkupplung ist.

Aufgrund der Teilekonfiguration, alle Schrauben lose lassen, bis die Sequenz am Ende festgezogen wird.

Anhängergewicht und Buggrenzwerte, die **zu beachten sind**, sind der Fahrzeugspezifikation zu entnehmen

Empfohlene Drehmomenteinstellungen:

Schrauben der Festigkeitsklasse 8,8: M8 - 27Nm, M10 - 53 Nm, M12 - 95 Nm, M14 - 150 Nm, M16 - 214 Nm
Festigkeitsklasse 10,9: M12 - 139Nm, M10 - 78 Nm



For blocked outboard holes, mark distances accurately. Drill small pilot hole, and then open hole with cone cutter to prevent damage to threads

